

CRITERII DE EVALUARE		PUNCTAJ ACORDAT
vechimea autovehiculului	până la 1 an	60 puncte
	între 1 și 3 ani	40 puncte
	între 3 și 5 ani	30 puncte
	între 5 și 10 ani	10 puncte
	peste 10 ani	0 puncte
norma de poluare	peste euro 4	60 puncte
	euro 4	40 puncte
	euro 3	20 puncte
	euro 2	10 puncte
	euro 1 și non euro	0 puncte
volumul util al portbagajului	peste 500 litri	20 puncte
	între 400 și 500 litri	15 puncte
	între 300 și 399 litri	10 puncte
	între 200 și 299 litri	5 puncte
	sub 200 litri	0 puncte
tipul instalației de climatizare	cu reglare automată dubluclimatronic	50 puncte
	cu reglare automată - climatronic	40 puncte
	cu reglare manuală	30 puncte
	fără instalație de climatizare	0 puncte
nr. elementelor de protecție (airbag-uri)	peste 4 airbag-uri	50 puncte
	între 2 și 4 airbag-uri	40 puncte
	1 airbag	10 puncte
	nici un airbag	0 puncte
echiparea cu ABS	existent	10 puncte
	inexistent	0 puncte
vechimea transportatorului în activitatea de transport în regim de taxi	peste 10 ani	15 puncte
	între 5 și 10 ani	10 puncte
	între 1 și 5 ani	5 puncte
	sub 1 an	0 puncte
prezența autovehiculului în activitate	8 ore	20 puncte
	între 8 și 12 ore	10 puncte
	peste 12 ore	0 puncte
modul de deținere a autovehiculului	în proprietate	10 puncte
	în baza unui contract de leasing	5 puncte
posibilitatea achitării a contravalorii transportului	cu cardul	5 puncte
	cash	0 puncte
perete despărțitor între locurile de față și cele din spate	existent	5 puncte
	inexistent	0 puncte
sistem de monitorizare GPS	existent	5 puncte
	inexistent	0 puncte
modul de dispecerizare al activității	prin dispecerat propriu	10 puncte
	în baza unui contract de prestație	0 puncte